Instant Pot®

Instant Pot serie	Duo	Duo Plus	Duo Nova	Duo Evo Plus	Duo Crisp	Pro	Pro Crisp	Pro Plus Wi-Fi	Duo Crisp Ultimate
Beschikbaar in de maten:	3L / 5,7L / 7,6L	5,7L / 7,6L	5,7L / 7,6L / 9,5L	5,7L / 7,6L	5,7L / 7,6L	5,7L / 7,6L	7,6L	5,6L	6,2L
Multicooker programma's									
Pressure cooking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Slow cooking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stomen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sautë	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rijst/Graan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sous vide		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yoghurt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bakken					✓	✓	✓		✓
Vlees/Stoofpot	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bonen/Chili	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inpotten (wecken)								✓	
Soep/Bouillon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rijst	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bonen/Graan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pap/Havermout	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pap	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bonen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cake		✓		✓					
Airfryer programma's									
Air fry					✓		✓		✓
Braden					✓		✓		✓
Grillen					✓		✓		✓
Uitdrogen					✓		✓		✓
Rijzen				✓					✓
Soorten standen									
48 Programmeerbare pre-sets*				✓					
Druk niveau	✓		✓			✓	✓	✓	
Voorverwarmen		✓		✓		✓	✓	✓	✓
Temperatuur		✓	✓		✓	✓		✓	✓
Vertraging/Minuten									
Herinneren						✓			
Tijd	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Favoriet 1/2/3/4/5						✓			
Vertraging/Start	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilator stand			✓						
Nutriboost aan/uit								✓	
Pressure cooking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓